

Коды ошибок (неисправностей)

Код ошибки	Ошибка (неисправность)	Выполняемое устройством действие
E018	Сбой связи между ведущим наружным блоком (Master) и ведомым наружным блоком 1 (Slave 1)	/
E019	Сбой связи между ведущим наружным блоком (Master) и ведомым наружным блоком 2 (Slave 2)	/
E020	Несоответствие производительности наружного и внутренних блоков	Останов наружного блока
E021	Неисправность датчика низкого давления	Останов наружного блока
E022	Неисправность датчика высокого давления	Останов наружного блока
E023	Потеря фазы или изменение фазы на противоположную	Останов наружного блока
E024	Отключение реле высокого давления INV2	Останов наружного блока
E025	Неисправность привода вентилятора FAN2	Останов компрессора 2
E026	Перегрузка привода компрессора INV2	Останов компрессора 2
E027	Чрезмерно высокая температура на линии нагнетания компрессора INV2	Останов компрессора 2
E028	Сбой связи с приводом компрессора INV2	Останов компрессора 2
E029	Сбой связи с приводом вентилятора FAN2	Останов компрессора 2
E030	Перегрев привода компрессора INV2	Останов компрессора 2
E031	Неисправность привода компрессора INV2	Останов компрессора 2
E032	Недостаточная разность давлений	Останов наружного блока
E033	Степень перегрева на линии нагнетания компрессора INV1 чрезмерно высокая или чрезмерно низкая	Возобновление работы через 30 минут после останова наружного блока
E034	Напряжение на линии высокого напряжения чрезмерно низкое	Останов наружного блока
E035	Напряжение на линии низкого напряжения (сигнальной линии) чрезмерно низкое	Останов наружного блока
E036	Степень перегрева на линии нагнетания компрессора INV2 чрезмерно высокая или чрезмерно низкая	Останов наружного блока
E037	Фактическая температура окружающей среды не соответствует диапазону температур, при которых допускается эксплуатация наружного блока	Останов наружного блока. Работа устройства возобновится после того, как температура окружающей среды достигнет рабочего диапазона
E038	Сбой связи между внутренним и наружным блоками	Останов наружного блока
E039	Системная ошибка	Останов наружного блока. Если перегрузка из-за чрезмерно высокого/низкого напряжения происходит 3 раза за 2 часа, выполните перезагрузку наружного блока
E104	Настройки наружного блока некорректны (не соответствуют допустимым значениям)	Останов наружного блока
E105	Версии программного обеспечения внутреннего и наружного блоков не совпадают	Останов наружного блока

Код ошибки ЕСХХ указывает на сбой связи между наружным и внутренним блоками (ХХ — адрес внутреннего блока). Пример: ЕС00 указывает на сбой связи с внутренним блоком 0, ЕС01 — с внутренним блоком 1 и т.д.